



**OPERATIONSFÖRTECKNING:
FRAMVAGN**

**XM
410-000/1**

1

OPERATIONS- NUMMER	BENÄMNING _____ Typ Motor	BILMODELL		
		XM	XM.V6	XM.D12
		xu 10	ZPJ	XUD 11
XM.410-000/1	Operationsförteckning	▼	▼	▼
XM.410-000/2	Verktyg	▼	▼	▼
XM.410-00/1	Teknisk data om framvagnen	▼	▼	▼
XM.412-1/1	Demontering, montering, undre bärarm	▼	▼	▼
XM.412-3/1	Renovering av undre bärarm	▼	▼	▼
XM.413-1/2	Byte av undre spindelled (på bilen)	▼	▼	▼
XM.416-1/1	Demontering/ montering, pivot	▼	▼	▼
XM.416-3/1	Renovering av framhjulsnav	▼	▼	▼
XM.418-1/10	Demontering/ montering av fram- och bakvagn (demontering från bilen)	▼	▼	▼