



4

OPERATIONSFÖRTECKNING :  
KOPPLING

X M  
312-000/1

1

OPERATIONS- NUMMER	BENÄMNING	BILMODELL		
		XM	XM. V6	XM. D12
	Typ Motor	xu 10	ZPJ	XUD 11
<b>XM. 312-000/1</b>	Operationsförteckning : Koppling			
<b>XM. 312-000/2</b>	Verktyg	X	X	X
<b>XM. 312-00/1</b>	Tekniska data om koppling	X	X	X
<b>XM. 312-0/1</b>	Kontroll och justering av kopplingspedal	X	X	X
<b>XM. 312-1/1</b>	Demontering och montering av koppling - Motor 4 cyl (på bilen)	X		
<b>XM. 312-1/3</b>	Demontering och montering av koppling - Motor 6 cyl (på bilen)		X	
<b>XM. 312-1/4</b>	Demontering och montering av koppling - Motor 6 cyl. (motor demonterad)		X	
<b>XM. 312-1/6</b>	Demontering och montering av koppling Motor XUD11 (motor demonterad)			X